

Kunststoff- bindung

3

- [3.01] Schleifsegmente für Flächenbearbeitung
- [3.02] Schleifringe für Kantenbearbeitung
- [3.03] Schleifringe für Fasenbearbeitung



Schleifsegmente Form Comes 135 mm



Länge mm	Aufnahme Type	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
135	Comes	46	20	60-800

Schleifsegmente Form Frankfurt



Form Frankfurt Verona



Form Frankfurt mN



Form Frankfurt Schindler

Aufnahme Type	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
Frankfurt Verona	35	20	60-800
Frankfurt mN	50	20	60-800
Frankfurt Schindler	50	20	60-800

Schleifsegmente Form HR-Steckfix ®



Aufnahme Type	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
HR-Steckfix ®	30	6	24-800

Kantenschleifringe SF 100 – 150 mm



Ø mm	Aufnahme Type	Bohrung mm	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
100	SF	20	20	20	60-800
100	SF	30	20	20	60-800
100	SF	40	20	20	60-800
100	SF	50	20	20	60-800
100	SF	20	25	20	60-800
100	SF	30	25	20	60-800
100	SF	40	25	20	60-800
100	SF	50	25	20	60-800
100	SF	20	30	10	60-800
100	SF	30	30	10	60-800
100	SF	40	30	10	60-800
100	SF	50	30	10	60-800
100	SF UNI	30	30	10	60-800
130	SF	30	20	10	60-800
130	SF	60	20	10	60-800
130	SF	30	30	10	60-800
130	SF	45	30	10	60-800
130	SF	60	30	10	60-800
130	SF	6-Kant	30	10	60-800
130	SF BSK	30	30	10	60-800
150	SF	30	30	12	60-800
150	SF	55	30	12	60-800
150	SF	6-Kant	30	12	60-800
150	SF BSK	30	30	12	60-800

Magnesitbindung

Schleifringe für Fasenbearbeitung

3.03

Fasenschleifringe SF 100 – 150 mm



Ø mm	Aufnahme Type	Bohrung mm	Höhe mm	VPE Stück	Körnungen
100	SF	20	20	20	60-800
100	SF	30	20	20	60-800
100	SF	40	20	20	60-800
100	SF	50	20	20	60-800
100	SF	20	25	20	60-800
100	SF	30	25	20	60-800
100	SF	40	25	20	60-800
100	SF	50	25	20	60-800
100	SF	20	30	10	60-800
100	SF	30	30	10	60-800
100	SF	40	30	10	60-800
100	SF	50	30	10	60-800
130	SF	30	20	10	60-800
130	SF	60	20	10	60-800
130	SF	30	30	10	60-800
130	SF	45	30	10	60-800
130	SF	60	30	10	60-800
130	SF	ohne	30	10	60-800
150	SF	30	30	12	60-800
150	SF	75	30	12	60-800
150	SF	6-Kant	30	12	60-800